

頑固な汚れを除去。  
手肌を傷つけない、  
身体に優しい  
手洗いブラシ。



手洗いブラシ

WASH & WASH

MADE IN JAPAN

抗菌・防カビ剤配合



- 使用比較 -



Before



After



手洗い動画公開中！

WASH&WASHを使用した手洗い動画を公開中！  
驚きの効果を是非ご覧下さい！

URL : <https://youtu.be/-Hcjgkn2Xxk>



# WASH&WASHの3つのいいね


## 1 いいね 手に付いた頑固な汚れも落ちる

特許出願中の特殊構造（3段形状）により、あらゆる凹凸面にフィットし、指紋や爪の間に入り込んだ頑固な汚れを古い角質ごと効果的に落とします。

## 2 いいね 身体にやさしい手洗いブラシ

身体に優しい「エラストマー（高弾性素材）」を使用することにより、痛みもなく、傷もつけずに、頑固な汚れを除去！同時にマッサージ感覚を得ることが出来ます。  
また、抗菌・防カビ剤を配合しております。


## 3 いいね DRACTIVE 商品で社会貢献

DRACTIVEは「快適なドライブの提供」と「社会貢献の約束」をコンセプトとしたブランドです。  
DRACTIVE商品の収益の一部は、 Chance for Children（公社）チャンス・フォー・チルドレンを通じて子供の貧困・教育格差を無くす活動に役立てられます。



# WASH&WASHの使用法

ブラシの両面に適量のハンドソープなどを付け、手肌に軽く押し当てて円を描くように動かすことで、汚れや古い角質を除去することができます。  
交換目安は、使用後約6ヶ月。下図のようにブラシの先が削れたら交換時期です。



## WASH&WASH使用上の注意

●当商品にハンドソープを付けない状態で使用しないでください。●当商品に身体用以外の石鹸やジェルを使用しないでください。●肌の弱い方、アレルギー体質の方、皮膚にキズや異常がある方は使用をお控えください。●使用中、使用後に皮膚に異常があらわれたときは使用を中止し、医師へご相談ください。●強く擦り付けると肌を傷つける場合があります。適度な力でご使用ください。●使用後はハンドソープなどを完全に洗い流し、乾燥させてください。●目や口に当商品が入らないようご注意ください。●ハサミなどで切らないでください。●60℃以上のお湯を掛けしないでください。●火元の近くには置かないでください。●廃棄の際はプラスチックゴミとして廃棄し燃やすなどの行為はお控えください。●上記の用途以外には使用しないでください。

## お問い合わせ

## 販売元

## 大平潤販株式会社

〒102-0083  
東京都千代田区麹町 3-2-4  
麹町 HF ビル 9階  
TEL:03-6265-4727